

PHOTOWALL

Peel & Stick Tapete

Installationsanleitung

Empfohlenes Werkzeug:

- Wasserwaage
- Lineal
- Stift
- Messer
- Schneidehilfe
- Rakel*



*Weiches Andrückwerkzeug zum gleichmäßigen Aufbringen und Entfernen von Luftblasen

Scanne unten den
QR-Code, um die
Videoanleitung zu sehen.



VORBEREITUNG

1. Oberfläche prüfen. Die Wand muss glatt und sauber sein. Lose Farbe oder alte Tapetenreste entfernen. Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen.

Poröse Flächen (z. B. gespachtelte Wände, alte Tapeten, ungrundierte Gipsplatten oder Spanplatten) vorab grundieren. Gleiches gilt für stark farbige Wände, damit nichts durchscheint.

Die Grundierung vollständig aushärten lassen.

Staub mit Wasser und mildem Reiniger entfernen und die Wand vollständig trocknen lassen. Staub beeinträchtigt die Haftung.

Nicht geeignet für strukturierte Flächen, ungrundierte Gipsplatten oder glänzend gestrichene Wände.

2. Bahnen zuschneiden.

Tapete abrollen und entlang der Markierungen in einzelne Bahnen schneiden.

3. Bahnen ruhen lassen. Die Bahnen flach hinlegen – idealerweise im gleichen Raumklima wie der Montageort. Mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur (18–24 °C) und 40–55 % Luftfeuchtigkeit lagern. Nicht unter 15 °C montieren. Das sorgt für optimale Haftung.

ANBRINGEN

1. Fototapete prüfen. Vor dem Anbringen sicherstellen, dass alle Bahnen vorhanden und unbeschädigt sind. Die Bahnen sind oben nummeriert – von links nach rechts anbringen.

2. Gerade Ausrichtung prüfen.

Die erste Bahn muss exakt gerade hängen. Mit Wasserwaage, Maßband und Bleistift eine feine, senkrechte Markierung im Abstand von 45 cm zur Ecke zeichnen.

3. Erste Bahn vorbereiten. Das Trägerpapier oben etwa 50 cm abziehen. Nicht komplett auf einmal entfernen – in Etappen arbeiten.

4. Positionieren und anbringen.

Den oberen Teil der ersten Bahn an die Wand anlegen, entlang der

Markierung ausrichten. Oben und unten gleichmäßig Überstand lassen.

Bei Bedarf vorsichtig abziehen und neu positionieren. Schrittweise weiterarbeiten: Trägerpapier abziehen, Bahn anrakeln. Mit dem Rakel von der Mitte nach außen arbeiten. Nicht ziehen oder dehnen.

5. Bahnen Stoß an Stoß kleben.

Zweite Bahn ansetzen und Muster exakt ausrichten. Von links nach rechts glattstreichen.

6. Glattstreichen.

Mit dem Rakel Luftblasen von der Mitte zu den Rändern hin herausstreichen. Kräftig und gleichmäßig andrücken – besonders an Kanten, Nähten und Ecken.

7. Überstand abschneiden.

Nach dem Anbringen überstehendes Material mit Schneidelineal und scharfem Cutter abschneiden. Klinge regelmäßig wechseln. Eine scharfe Klinge schneidet sauber, eine stumpfe reißt.

8. Nachpressen. Zum Abschluss alle Bahnen mit dem Rakel nochmals fest andrücken – insbesondere an Nähten, Kanten und Ecken. Nach 72 Stunden erneut über die gesamte Fläche gehen, um die Haftung zu optimieren.

9. Nach der Montage. Kleine Luftblasen mit einer feinen Nadel vorsichtig anstechen und die Luft mit dem Rakel sanft herausdrücken.

ENTSORGUNG

Trägerpapier: als Papier recyceln.

Tapete: als brennbarer Restmüll entsorgen.

Bitte beachte, dass Entsorgungs- und Recyclingsysteme je nach Region variieren können.